

newwave



คู่มือแนะนำการใช้งาน เครื่องปั่นอเนกประสงค์ ชุด 3ชิ้น
Blender Model : BDP-350

กรุณาศึกษาข้อแนะนำ
ด้านการใช้งานและความปลอดภัยก่อนการใช้งาน



ก่อนการใช้งานทุกครั้ง :

ให้ทำการทำความสะอาด และ เช็คว่าอุปกรณ์ว่าอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ก่อนนำมาใช้งาน

ข้อควรระวัง :

ก่อนเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่า

- เครื่องปั่นติดตั้งได้อย่างสมบูรณ์
- ตัวเลือกความเร็ว อยู่ที่ " ปิด "
- แรงดันไฟฟ้าที่ใช้ นั้นถูกต้อง สอดคล้องกับที่ตัวเครื่องระบุไว้ เพื่อป้องกันความเสียหาย
- อย่าให้เครื่องปั่นทำงานโดยไม่ติดตั้งโถปั่น
- เก็บเครื่อง ให้พ้นมือเด็ก
- เมื่อมอเตอร์ทำงาน อย่าเอามือเข้าไปในโถ เพราะอาจจะเป็นอันตราย
- เมื่อมอเตอร์ทำงาน อย่าเปิดฝาสีของ
- หากพบสายไฟชำรุด ห้ามใช้โดยเด็ดขาด
- ไม่ดัดแปลง แก้ไขใดๆ กับตัวอุปกรณ์ เพื่อป้องกันความเสียหาย
- วางตัวเครื่อง บนพื้นที่ยึดแน่น แข็งแรง
- ไม่จุ่มเครื่องลงในน้ำ โดยเด็ดขาด
- ถอดปลั๊กทุกครั้งเมื่อไม่ใช้

ผลิตภัณฑ์ของคุณมีฟิวส์ในตัวเพื่อความปลอดภัย

หากมอเตอร์ร้อนมากเกินไปก็จะตัดการทำงานโดยอัตโนมัติ และอุปกรณ์ของคุณจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งโดยอัตโนมัติเมื่อมอเตอร์เย็นลงถึงอุณหภูมิห้อง ทั้งนี้เพื่อป้องกันความเสียหายของมอเตอร์เนื่องจากความร้อนสูงเกินไป

แนะนำให้ไม่ควรใช้เครื่องปั่นนานเกิน 3 นาที/ครั้ง หากจำเป็นต้องใช้งานเครื่องปั่น มากกว่า 3 นาที/ครั้งให้ปิดเครื่องปั่น 2-3 นาที ก่อนที่จะใช้อีกครั้ง

ส่วนประกอบสินค้า

- 1 โถบด ขนาด 300ml
- 2 ฝาปิด
- 3 โถปั่น ขนาด 1.8L
- 4 ปุ่มควบคุม
- 5 ครอบป้องกันเด็ก 600 ml.
- 6 ปลั๊กไฟ



การเลือกความเร็ว :

PULSE (P) สำหรับการปั่นความเร็วสูงระยะสั้นๆ ปิดค้างไว้ และ ปล่อย

ความเร็วที่แนะนำ

“1” สำหรับเครื่องตีร้อน (สูงสุดไม่เกิน 80 °C) สำหรับของเหลว และ
สำหรับการเตรียมส่วนผสมที่ไม่แข็ง

เช่นสำหรับนมปั่น, แพนเค้ก (แป้งอ่อน), ไข่เจียว

“ 2” สำหรับเนื้อสัตว์และอาหารแข็งเช่นชีส, มะพร้าว, ถั่ว, ถั่ว และ ก้อนน้ำแข็ง

คำแนะนำเพิ่มเติม :

- อย่าเติมส่วนผสมที่อุณหภูมิ เกิน80องศา ลงในโถปั่น
- เพื่อผลลัพธ์ที่ดีควรใส่ส่วนผสมไม่เกิน 1000ml.
- การเตรียมส่วนผสมให้เป็นชิ้น เล็ก ๆ ก่อนใส่ลงในโถปั่น
ช่วยทำให้มอเตอร์ทำงานได้นานขึ้น เนื่องจากใช้กำลังน้อยลง
- การปั่นน้ำแข็ง แนะนำควรเป็นก้อนขนาดเล็ก
- ไม่ควรปั่นของแข็ง เพราะจะทำให้ใบมีดเสียหายได้
- เตรียมส่วนผสมให้เป็นชิ้น เล็ก

การทำความสะอาด :

- ควรทำความสะอาดหลังการใช้งานทันที
- ถอด แยก อุปกรณ์ ออกจากชุดมอเตอร์ เพื่อทำความสะอาด ไม่ใช่ของมีคม
ในการทำความสะอาด
- ไม่ใช่สารที่มีฤทธิ์กัดกร่อนในการทำความสะอาด
- ไม่จุ่มมอเตอร์ลงในน้ำ
- เช็ดทำความสะอาดให้แห้ง

ออกแบบสำหรับใช้ในครัวเรือน ไม่ใช่ในเชิงพาณิชย์

newwave
new chef