

## คู่มือการใช้งาน GRILDDLE

Model : BBQ-1302

กรุณาศึกษาข้อแนะนำด้านการใช้งานและความปลอดภัยก่อนการใช้งาน




### ข้อมูลด้านความปลอดภัย

1. การใช้งานอย่างไม่เหมาะสมอาจสร้างความเสียหายให้กับตัวผลิตภัณฑ์ และเกิดอันตรายแก่ผู้ใช้งานได้
2. กรุณาตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าก่อนใช้งาน
3. ห้ามนำตัวเครื่องจุ่มลงในน้ำหรือของเหลวอื่นๆ เพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่ว หากตัวเครื่องเปียกให้รีบหยุดการใช้งานและตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ
4. ห้ามถอดประกอบชิ้นส่วน
5. ห้ามใส่วัสดุอื่นใดภายในตัวเครื่อง
6. ห้ามใช้งานขณะมือเปียกหรือบนพื้นที่ยื่นหรือเปียกชื้น
7. ห้ามสัมผัสปลั๊กไฟขณะมือเปียก
8. ควรตรวจสอบปลั๊กและสายไฟก่อนใช้งานทุกครั้ง หากตรวจสอบพบความเสียหายให้รีบส่งซ่อมโดยช่างผู้ชำนาญ
9. ห้ามใช้งานหากปลั๊กหรือ ตัวเครื่องเกิดความเสียหาย
10. ผลิตภัณฑ์นี้ออกแบบเพื่อการใช้งานภายในครัวเรือนเท่านั้น

11. ไม่ควรให้เด็กหรือผู้พิการใช้เครื่องนี้ตามลำพัง
12. ควรปิดสวิทช์และถอดปลั๊กออกทุกครั้งก่อนทำความสะอาด
13. ควรถอดปลั๊กออกจากเต้าเสียบทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน และก่อนที่จะทำความสะอาด ควรรอให้เครื่องเย็นลงก่อน
14. ห้ามใช้เครื่องหากสายไฟชำรุด ทำงานผิดปกติ หรือเครื่องได้รับความเสียหายควรนำส่งซ่อมโดยช่างผู้เชี่ยวชาญ
15. ไม่ควรใช้เต้าเสียบร่วมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น
16. ขณะใช้งานเครื่องควรวางให้ห่างจากวัตถุที่ติดไฟได้ เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

### ส่วนประกอบ



### วิธีใช้งานเตาย่าง

1. นำตัวเครื่องวางบนพื้นผิวที่เรียบและแข็งแรงแรง
2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปุ่มปรับอุณหภูมิอยู่ในตำแหน่ง "ปิด" 0
3. เสียบปลั๊กไฟ หมุนปุ่มควบคุมอุณหภูมิของหม้อไฟฟ้าตามต้องการ (ระดับไฟ : 1 2 3 4 5)
4. ขณะใช้งานไฟแสดงสถานะจะติด และดับไปเป็นเรื่องปกติ
5. ให้ปรับลูกบิดไปที่ตำแหน่ง "ปิด" หลังจากเสร็จสิ้นการใช้งาน