


newwave



คู่มือแนะนำการใช้งาน เตาอบไฟฟ้า 12 ลิตร Oven Model : NW-OV90

กรุณาศึกษาข้อแนะนำ
ด้านการใช้งานและความปลอดภัยก่อนการใช้งาน




ข้อปฏิบัติสำคัญเพื่อความปลอดภัย



ก่อนการใช้งานควรปฏิบัติตามข้อแนะนำในคู่มือ:

1. ศึกษาคู่มือการใช้งานอย่างละเอียดและโปรดเก็บคู่มือนี้ไว้ตลอดการใช้งาน
2. โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าแรงดันไฟฟ้าที่ใช้สอดคล้องกับข้อมูลที่ระบุบนฉลากหรือไม่
3. โปรดเก็บเครื่องให้พ้นจากมือเด็ก และไม่ควรถอดปลั๊กไฟให้เด็กใช้เครื่องตามลำพังโดยไม่มีผู้ดูแล เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายจากการใช้งานที่ผิดปกติประเภท
4. ในขณะที่เครื่องกำลังทำงาน หรือยังมีความร้อนหลังจากการทำงานอยู่ ห้ามจับหรือสัมผัสภายในตัวเครื่องโดยตรง ควรสวมใส่ถุงมือกันความร้อนก่อนทุกครั้ง
5. ห้ามนำภาชนะหรือตะแกรงออกขณะที่ยังร้อนอยู่ ควรรอจนกระทั่งภาชนะหรือตะแกรง คลายร้อนและเย็นลง
6. เพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้าช็อต ห้ามนำตัวเครื่องแช่ลงในน้ำหรือของเหลวเด็ดขาด
7. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าถอดปลั๊กไฟออกเรียบร้อยแล้ว ก่อนเคลื่อนย้ายเครื่อง เมื่อไม่ใช้งานหรือก่อนทำความสะอาด
8. รอให้เครื่องเย็นลงก่อนทุกครั้งก่อนการทำความสะอาดหรือเก็บ
9. ห้ามใช้แปรงขนแข็งและน้ำยาที่มีฤทธิ์กัดก่อนในการทำความสะอาด ควรใช้ฟองน้ำเนื้อนุ่มล้างทำความสะอาด
10. ห้ามใช้งานเครื่องในกรณีดังต่อไปนี้:
 - 10.1 หากสายไฟหรือปลั๊กเสียหายหรือชำรุด
 - 10.2 เครื่องทำงานผิดปกติ ให้ถอดปลั๊กและหยุดใช้ทันที
 - 10.3 เครื่องตกกระแทกพื้นหรือเครื่องมีความเสียหายด้านใดก็ตาม ส่งเครื่องเข้ารับการตรวจสอบหรือซ่อมแซมที่ศูนย์บริการหรือตัวแทนจำหน่ายโดยตรงเท่านั้น
11. ห้ามวางเครื่องบนหรือใกล้แหล่งความร้อนทุกชนิด อาทิเช่น เตาแก๊ส เตาไฟฟ้า
12. ตั้งเครื่องไว้ในระยะปลอดภัย 10 เซนติเมตร ไม่ควรตั้งไว้ใกล้วัตถุที่ง่ายต่อการละลาย วัตถุที่ทนความร้อนไม่ได้ หรือวางเครื่องไว้บนพื้นผิวที่ไม่ทนความร้อน
13. อย่าปล่อยให้เครื่องทำงานโดยไม่มีผู้ใช้ดูแล เพื่อความปลอดภัยควรดึงปลั๊กไฟออกก่อน
14. ควรปิดเครื่องหลังจากการใช้งานเสร็จ จากนั้นให้ทำการดึงปลั๊กออก
15. ใช้งานตามที่ระบุในคู่มือเท่านั้น การใช้งานผิดประเภทอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งาน และเกิดความเสียหายต่อเครื่องได้
16. เตาอบไฟฟ้า รุ่น NW-OV90 ผลิตขึ้นสำหรับใช้งานภายในครัวเรือนเท่านั้น ห้ามใช้ในเชิงพาณิชย์.

รายละเอียดสินค้า



1. ที่จับ
2. ฮีตเตอร์ทำความร้อนด้านบน
3. ฟากระจก
4. ตะแกรงวางอาหาร
5. ถาดอบวางอาหาร
6. ฮีตเตอร์ทำความร้อนด้านล่าง
7. ปุ่มปรับไฟเตาอบ
8. ปุ่มปรับเวลาเตาอบ

ก่อนการเริ่มใช้งานครั้งแรก



1. แกะบรรจุภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ ออกจากตัวเครื่อง
2. ทำความสะอาดตัวเครื่องและอุปกรณ์เสริมด้วยฟองน้ำและล้างออกด้วยน้ำสะอาด หลังจากนั้นเช็ดให้แห้ง
3. อุ้มนเตาเป็นเวลา 15 นาทีก่อนเริ่มประกอบอาหาร

คำแนะนำการใช้งาน



1. วางเครื่องไว้ในพื้นที่ที่มั่นคง และควรตั้งเครื่องไว้ในระยะปลอดภัย 10 เซนติเมตร ไม่ควรตั้งไว้ใกล้วัตถุที่ง่ายต่อการละลาย วัตถุที่ทนความร้อนไม่ได้ หรือวางเครื่องไว้บนพื้นผิวที่ไม่ทนความร้อน
2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไฟเกิดการชำรุดหรือไม่ ไม่ควรใช้งานในกรณีสายไฟชำรุด
3. ควรวางอาหารไว้บนถาดอบ
4. หลักการทำงานของโปรแกรมฮีตเตอร์ทำความร้อน
 - 4.1 โหมดที่ 1 ไม่มีการทำงานของฮีตเตอร์ทำความร้อนทั้งด้านบนและด้านล่าง
 - 4.2 โหมดที่ 2 ทำงานเฉพาะฮีตเตอร์ทำความร้อนด้านบน (อุณหภูมิของฮีตเตอร์ทำความร้อนจะอยู่ที่ประมาณ 150°C)
 - 4.3 โหมดที่ 3 ทำงานเฉพาะฮีตเตอร์ทำความร้อนด้านล่าง (อุณหภูมิของฮีตเตอร์ทำความร้อนจะอยู่ที่ประมาณ 210°C)
 - 4.4 โหมดที่ 4 ฮีตเตอร์ทำความร้อนด้านบนและด้านล่างทำงานพร้อมกัน (อุณหภูมิของฮีตเตอร์ทำความร้อนจะอยู่ที่ประมาณ 250°C)
5. หลังจากตั้งเวลาเสร็จ เครื่องจะเริ่มทำงานทันที
6. เมื่อไม่ต้องการใช้งานเครื่องต่อแล้ว ให้ถอดปลั๊กออก และปล่อยทิ้งไว้ให้เครื่องเย็นลงแล้วทำความสะอาด

การทำความสะอาด



1. ควรถอดปลั๊กออกก่อนทำความสะอาดทุกครั้ง
2. หลังจากใช้งานเสร็จ รอให้เครื่องคลายเย็นลงก่อน แล้วจึงทำการทำความสะอาด
3. ทำความสะอาดตัวเครื่องด้วยผ้าชุบน้ำหมาด ส่วนถาดใส่อาหารและตะแกรงวางอาหารสามารถใช้ฟองน้ำเนื้อนุ่ม ล้างทำความสะอาดได้
4. ห้ามนำเครื่องจุ่มน้ำเด็ดขาด

ข้อมูลจำเพาะของเครื่อง



ประเภทสินค้า: เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้งานในครัวเรือนเท่านั้น

ชนิดสินค้า: เตอบไฟฟ้า ขนาด 12 ลิตร

รุ่นสินค้า: NW-OV90

กำลังไฟ: 900 วัตต์

กระแสไฟ: 220-240 โวลต์

ความถี่ของกระแสไฟ: 50 เฮิร์ตซ์

ความจุ: 12 ลิตร

ขนาดสินค้า: 25 x 29 x 33 CM (กว้างxยาวxสูง)

วิธีใช้: ใช้ในการอบ หรือ ปิ้ง

ข้อแนะนำ/คำเตือน: เพื่อความปลอดภัย ก่อนการใช้งานควรศึกษาคู่มือการใช้งานอย่างละเอียดและโปรดเก็บคู่มือนี้ไว้ตลอดการใช้งาน / ห้ามนำเครื่องจุ่มน้ำ

ประเทศที่ผลิต: PRC

นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย: บริษัท ไทยฮาเบล อินดัสเทรียล จำกัด

3/1 - 3/3 ถ.พระราม 3 แขวงบางค้อแหลม เขตบางค้อแหลม กรุงเทพฯ 10120

สินค้านี้สำหรับใช้งานในครัวเรือนเท่านั้น

THIS PRODUCT IS FOR HOUSEHOLD USE ONLY